

הוראות התקנה לעמוד סלחני לתמרורים מסוג – Flexible Sign Post



- **ציוד עבודה דרוש:**
מקדחה רוטטת רגילה, מקדח וידיה בקוטר 9 מ"מ, מפתח ברגים במידה של 1/2" או 13 מ"מ.
- **תיאור שלבי ההתקנה:**
 1. יש להציב את ה-FSP כשהוא מורכב כולו ומופנה לכיוון הדרוש. הקידוח במיסעה יעשה בהתאם לקדחים הקיימים בבסיס העמודון.
 2. לאחר המיקום הדרוש של ה-FSP יש לבצע 4 קידוחים במיסעה אספלטית בעומק של מינימום 80 מ"מ (במבנה בטון ניתן להסתפק בעומק של – 60 מ"מ).
 3. נקה את אזור העבודה ואת הקדחים עצמם מאבק, לכלוך, חצץ או כל חומר אחר בעזרת מפוח או שואב אבק.
 4. מקם והעבר את בורג הקיבוע ראשית דרך דיסקת המתכת המגיעה עם הברגי עיגון ולאחר מכן דרך הקדח הקיים בבסיס ה-FSP. בעזרת מפתח ברגים, הברג את בורג העיגון לתוך הקדח שבמיסעה.
 5. אורך ברגי הקיבוע:
 - בעת התקנה על גבי מיסעת אספלט, יש להשתמש בברגים באורך של – 80 מ"מ
 - בעת התקנה על גבי משטח בטון יצוק, יש להשתמש בברגים באורך של – 60 מ"מ
 6. התחל להדק את הבורג על ידי הפעלת לחץ קל כלפי מטה.
 7. המשך בהברגה עד שהראש הבורג מוצמד ומהודק היטב אל בסיס ה-FSP; יש להיזהר מלהדק את בורג העיגון יתר על המידה.
 8. וודא כי העמוד מקובע באופן יציב, פונה לכיוון הנכון ונקה את האתר לפני היציאה ממנו.

לפרטים נוספים יש לפנות לחב' גרפטרפיק בע"מ:

- **משרד:** 04-8201135
- **דוא"ל:** office@graphtra.co.il

